




## ШТОРЫ ПЛИССЕ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ

### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ОТКИДНЫЕ ОКНА



<b>СЕРИЯ 16</b> ручка  стр. 5.9	<b>P1600</b> 	<b>P1602</b> 	<b>P1610</b> 	<b>P1612</b> 	<b>P1615</b> 	
	<b>P1620</b> 	<b>P1622</b> 	<b>P1626</b> 	<b>P1634</b> 	<b>P1635</b> 	
	<b>P1637</b> 	<b>P1650</b> 	<b>P1652</b> 	<b>P1662</b> 	<b>P1663</b> 	
	<b>СЕРИЯ 17</b> шнур  стр. 5.14	<b>P1700</b> 	<b>P1702</b> 	<b>P1705</b> 	<b>P1710</b> 	<b>P1712</b> 
		<b>P1715</b> 	<b>P1720</b> 	<b>P1722</b> 	<b>P1725</b> 	<b>P1730</b> 
		<b>P1740</b> 	<b>P1741</b> 	<b>P1750</b> 	<b>P1751</b> 	<b>P1752</b> 
<b>СЕРИЯ 18</b> Цепь  стр. 5.18		<b>P1800</b> 	<b>P1802</b> 	<b>P1805</b> 	<b>P1810</b> 	<b>P1812</b> 
		<b>P1815</b> 	<b>P1820</b> 	<b>P1822</b> 	<b>P1825</b> 	<b>P1830</b> 
<b>СЕРИЯ 19</b> Электропривод  стр. 5.18	<b>P1900</b> 	<b>P1902</b> 	<b>P1905</b> 	<b>P1910</b> 	<b>P1912</b> 	
	<b>P1915</b> 	<b>P1920</b> 	<b>P1922</b> 	<b>P1925</b> 	<b>P1930</b> 	



		<b>P1940</b> 	<b>P1941</b> 		
	<b>СЕРИЯ 10</b> Неподвижные формы  стр. 5.20	<b>P1001</b> 	<b>P1036</b> 	<b>P1037</b> 	<b>P1043</b> 
		<b>P1082</b> 	<b>P1083</b> 	<b>P1086</b> 	
<b>НАКЛОННЫЕ ОКНА</b> 	<b>СЕРИЯ 26</b> ручка  стр. 5.22 	<b>P2600</b> 	<b>P2602</b> 	<b>P2610</b> 	<b>P2612</b> 
		<b>P2620</b> 	<b>P2622</b> 	<b>P2626</b> 	
<b>ПОТОЛОЧНЫЕ ОКНА И ЗИМНИЕ САДЫ</b> 	<b>СЕРИЯ 36</b> ручка  стр. 5.24 	<b>P3600</b> 	<b>P3630</b> 	<b>P3634</b> 	<b>P3635</b> 
		<b>P3637</b> 	<b>P3650</b> 	<b>P3662</b> 	<b>P3663</b> 
	<b>СЕРИЯ 37</b> шнур  стр. 5.29 	<b>P3700</b> 			
	<b>СЕРИЯ 39</b> Электропривод  стр. 5.30 	<b>P3900</b> 	<b>P3902</b> 	<b>P3930</b> 	

## ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ




**ШНУР**  
*Серия 17*



**ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ**  
*Серия 18*




**ЭЛЕКТРОПРИВОД**  
*Серии 19, 39*



**ШНУРОВАЯ ПЕТЛЯ**  
*Серия 37*



**РУЧКА НА ПОДВИЖНОМ  
КАРНИЗЕ**  
*Серии 16, 26, 36*



**БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ**  
*Серия 10*

